

Instrukcja użycia zestawu zaprawkowego 200 ml.

Przed przystąpieniem do nanoszenia lakieru należy:

- Przygotować malowaną powierzchnię tj. odtłuścić naprawiane miejsce za pomocą odtłuszczacza znajdującego się w zestawie oraz ściereczki do odtłuszczania.
- Jeśli uszkodzenie jest zbyt głębokie, do jego zabezpieczenia przed korozją należy zastosować farbę podkładową.
- Wymieszać farbę w opakowaniu, potrząsając nim przez około półtorej minuty.
- W zamknięciu opakowania z farbą znajduje się pędzelek do aplikacji.
- Niewielką ilością farby dokonaj wymalowania na karcie testowej dołączonej do zestawu w celu porównania odcienia farby z kolorem na naprawianej powierzchni.
- Nanieść od dwóch do trzech cienkich warstw farby zachowując pomiędzy kolejnymi warstwami odstęp czasowy około 2 minut w zależności od warunków otoczenia.
- Temperatura nanoszenia farby od 5C – 25C z uwzględnieniem wilgotności powietrza.