

Instrukcja użycia lakieru zaprawkowego w aerozolu.

Przed przystąpieniem do nanoszenia lakieru należy;

- Przygotować malowaną powierzchnie tj. odtłuścić miejsce malowane a pozostałą powierzchnie osłonić przed zapyleniem za pomocą taśmy maskującej oraz papieru.
- Wymieszać farbę w opakowaniu potrząsając nim przez około półtorej minuty.
- Dokonać natrysku próbnego w celu porównania zgodności koloru farby z kolorem na naprawianej powierzchni elementu.
- Nanieść od dwóch do trzech warstw farby zachowując pomiędzy kolejnymi warstwami odstęp czasowy około 2 minut w zależności od warunków otoczenia tj. temperatury otoczenia.
- Naniesiona warstwa farby powinna być pyłosucha.
- Temperatura nanoszenia farby od 5C – 25C. Z Uwzględnieniem wilgotności powietrza.
- Jeżeli nie zużyliśmy całej farby z opakowania aerozolowego pojemnik należy ułożyć główka rozpylającą ku dołowi a następnie nacisnąć dyszę w celu oczyszczenia zaworu oraz dyszy rozpylającej , do momentu pojawienia się smugi gazu. Tj około 2-3 sekund. Wykonanie tej czynności zapobiegnie zaschnięciu farby w dyszy i zaworze aerozolu a tym samym umożliwi kolejne użycie farby do dalszych prac.